

Directlogic

Garanti: 12 ay
Bu rne ait Trkiye ii kapı teslim fiyat ve teslim sresi ieren teklifimizi almak iin **info@yursat.com.tr** e-posta adresine bařvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi iin +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulařabilirsiniz.
Directlogic Markası, tedarik sresi iin ltfen bizimle iletiřime geiniz.

Firmamız Directlogic Trkiye Distribtr veya temsilcisi deęildir. Firmamız sipariř durumunda, belirtilen rnlerde sadece Orjinal ve yeni rn teklifi sunmaktadır. Bu sitede gsterilen zel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



rn	Aıklama
BRX BX-DM1-18ER	
D0-06DR-D	
D0-DCM	
D2-04B-1	
D2-12TR	
D2-16TD1-2	
D2-260	
D2-32ND3	
D2-32TD2	
D2-DCM	
D2-FILL	
D3-330 CPU, 3.7K words RAM, D3-232	

[DCU or D3-442 DCU required if using
Windows-based programming](#)

[D4-04B-1](#)

[D4-06B-1](#)

[D4-08B-1](#)

[D4-16ND2F](#)

[D4-16TD1](#)

[D4-16TD2](#)

[D4-32ND3-1](#)

[D4-32TD1](#)

[D4-454](#)

[D-454](#)

[D4-64ND2](#)

[D4-64TD1](#)

[D4-EX](#)

[D4-EXCBL-2](#)

[D4-FILL](#)

[DL260 CPU](#)

[EA-2CBL](#)

[EA9-T12CL](#)

[F0-08ADH-1](#)

[F1-130DD:PEVNY PLC: 10 DC VST., 8 DC
VYST.](#)

[F2-02DA-1](#)

[F2-02DAS-1](#)

[F2-04AD-1](#)

[F2-08AD-1](#)

[F2-08DA-1](#)

[F2-08DA-2](#)

[F2-4AD2DA](#)

[F4-04DA-1](#)

F4-08AD
F4-16DA-1
F4-MAS-MB
H0-ECOM100
H2-CTRIO2
H2-ECOM100
H4-ECOM100
PC-DSOFT6
T1K-01AC
USB-CBL-AB6
ZL-24-CBL40-2XP
ZL-LTB32-24
ZL-RTB20
ZL-RTB40
D3-330 Cpu, 3.7k Words Ram, D3-232 Dcu Or D3-442 Dcu Required If Using Windows-Based Programming
D2-16td1-2 D2-16td1-2, Modul Ausgabe Von Digitalen Signalen
D2-262
F2-04ad-1 Eingangsmodul Analog
ZL-Ltb32-24 Eingabe-Modul
D2-Fill Modul Blindstopfen D2-Fill
06 Do-06dd1
D2-06b-1
D0-06dd1
D2-16nd3-2 - Controller-Modul
F4-16ad-1
D2-16td1-2 Module
F2-02das-1 Das Ausgangsmodul Analog
D2-16nd3-2 Module
F2-08ad-1 8ai Eingangsmodul Analog

D2-Fill Filler Module
F1-130dd:Pevnã221; Plc: 10 Dc Vst., 8 Dc Vã221;St.
D2-Dcm Modul Kommunikations-D2-Dcm
DI06 D0-06dd1 Controller
D2-09b-1
F2-08ad-2
DI260 Cpu Controller
F2-08ad-1 Module
D2-32td2 Das Ausgangsmodul
D2-16nd3-2 Input Module
F2-08ad-1 - Controller-Modul
ZI-Rtb40 I/O-Modul Analog
D0-10nd3
D2-09b-1 D2-09b-1, Korpus Controller 9 Lokale ~220 V
F2-08ad-1 Modul
H2-Ecom-100 I/O-Modul Digital.
D2-32nd3 Eingabe-Modul
D2-16nd3-2
DI-260 (D2-260) Prozessor
F2-08ad-1 F2-08ad-1, Eingabe-Modul Analoge Signale
DI-260 Controller
F208ad-1
D2-16nd3-2 Einsteckmodul Von Koyo
H2-Ecom100 Kommunikationsmodul H2-Ecom100
D4-440
D2-16nd3-2 D2-16nd3-2, Eingabe-Modul Diskrete Signale
D2-260 Cpu
D0-06dr

D2-Bat-1
D2-06b-1 Controller
D2-Bat-1 Battery
D2-08td2
D2-262 - Controller-Modul
D0-10td2