

Xecro

Garanti: 12 ay
Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Xecro Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Xecro Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.



Ürün	Açıklama
FRS60P-PS-A8	
IA8-S3V010/M8 N2P	
IHT18-S5APO55-A2T	
IHT30-S10CPO55-N2T	
IMF12-S4PO30-A2P	
IPS12-N8PO50-A12	
IPS12-S2PO22-A3P	
IPS12-S2PO50-A12	
IPS12-S4PC68-A12	
IPS12-S4PO50-A12	
IPS12-S4PO50-A2P	
IPS12-S6PO68-A12	

IPS18-N8PO55-A2P
IPS18-S5PO35-A2P
IPS8-S2PO45-A2P
MLS22-PW-N12
IPS30-S22PO79-A12
IPS12-N8PO68-A12
IPS40-N30ACOL-PG13
IPS8-S2PO60-A8 (same length, but M8 connector)
IPS8-S2PO45-A12 (same M12 connector, but 45 mm lon
IPS8-S2PO70-A12 (same M12 connector, but 70 mm lo long
IPS30-N15DO79-A12
IPS30-N40PO79-A12
Ps22s-3pogr-N2p
Mls22-Rgb-S200
Ips12 S2 Po50/M12 Sensor
Fli20-Nc-A8
Hras300-R2nc-A2p
Hras300-R-No-A12
Fle70-Ns-A8
Fli20-Pc-A8
Hras200-T2m-A2p
Hras200-T12m-A2p
Ips12-S2po22-A3p Sensor
Hras200-T2m-A12
Fle60-Ps-A8
Ips30-S16po55/A2p
Hras300-R2pc-A12
Fle80-Ns-A8
Fle20-Pc-A8

Fli05-Po-A8
Ife12-N4nc68-A12
Fle30-Ps-A8
Fli02-Nc-A8
Fli10-No-A8
Fle80-Ps-A8
Iht12-N8bpo50-A2s
Hras300-R2no-A2p
Fli20-Po-A8
Hras300-R-Nc-3p12
Ips12-S8po68-A12
Ia8-S3v010-N8
Iht30-S10cpo55-N2t Die Endlagenerkennung
Ips18-S8po79-A12 Sensor
Hras300-R-No-A2p
Hras300-R2nc-A12
Ia8-S3v010/M8 N2p Sensor
Iht30-S10cpo55-N2t Sensor Der Endstellung
Fle90-Ps-A8
Hras200-T6m-A2p
Nx11137
Nx11891
Hras300-R-Pc-3p12
Fli05-Pc-A8
Fle20-Po-A8
Fli02-Ns-A8
Fli05-Nc-A8
Ia8-S3v010-N2p
Fle60-Ns-A8

Fle40-Ps-A8
Fli05-No-A8
Iht8-S2apc45-N2s
Hras200-T2m-3p12
Hras200-T6m-A12
Fle50-Ns-A8
Hras300-R-Pc-A12
Fli02-Po-A8
Fli10-Nc-A8
Fli10-Po-A8
Hras300-R-Po-A2p
Fle30-Ns-A8
Hras300-R-Po-A12
Nx12027
Ips12-S4po68-A12
Fli02-Pc-A8
Fli02-No-A8
Hras300-R-Po-3p12
Hras300-R2no-A12
Fle40-Ns-A8
Fle90-Ns-A8
Ia8-S3i420-N2p
Ia8-S3i420-N8
Fle220-Ns-A8
Ips12-N8po50-A12 Induktiver Sensor
Hras300-R-Nc-A12
Fle20-No-A8
Fli20-No-A8
Hras300-R2po-A2p
Hras300-R-Nc-A2p
Iht 18 S5apo55/A2t

Fli10-Pc-A8
Hras300-R2po-A12
Hras300-R-Pc-A2p
Hras300-R2pc-A2p
Fli02-Ps-A8
Fli50-Ps-A8
Hras200-T6m-3p12
Ips18-S8po79-A12
Hras300-R4nc-A12
Fle70-Ps-A8
Hras300-R-No-3p12
Fle220-Ps-A8