



Sontheimer

Garanti: 12 ay

Bu ürüne ait Türkiye içi kapı teslim fiyat ve teslim süresi içeren teklifimizi almak için **info@yursat.com.tr** e-posta adresine başvuru yapabilir ya da ayrıntılı bilgi için +90 224 240 03 04 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Sontheimer Markası, tedarik süresi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Firmamız Sontheimer Türkiye Distribütörü veya temsilcisi değildir. Firmamız sipariş durumunda, belirtilen ürünlerde sadece Orjinal ve yeni ürün teklifi sunmaktadır. Bu sitede gösterilen Özel marka adları ve ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir, talep durumunda kaldırılmaktadır.

Ürün	Açıklama
80A / LT-FH7-001	
R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS	Repair switch, 12 pole / Maintenance switch, 12 poles encapsulated / enclosed + X85 = mixer-mixer malaxeur + Z35 = rotated by 90 ° Threaded hole above 4x M32, below 4x M32 and 1x M16 Delivery time: 3-5 days Weight: 6.589 kg Customs tariff no .: 85365080 Country of origin: DE
HLT20A/3E/Z20/10	Main switch, 3 poles / On load switch, 3 poles 4-hole mounting / 4-hole mounting Delivery time: 3-5 days Weight: 0.119 kg Customs tariff no .: 85365080 Country of origin: DE
10000069	
10000081	
10000112	
10000187	
10000262	
10000402	
10000501	
10000516	
10000875	
10001120	

10001523
10001835
10001877
10002116
10002119
10003174
10003358
10003437
10003438
10003439
10003468
10004023
10004149
10004317
10004756
10004846
10006537
10007193
10008545
10011016
10011791
10013901
1506/6ZM 06R
5-102742
A2/12E /Z20GB/Z30
A2/16E /X83
A2/8ZM /NS
A3/11E /Z5/20/X71S/F804
A3/16V /Z48/X83/84/F601
A3/8E/Z33RG
A3/8ZM /Z33S

A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999)
A4/8E /F601/X70S
A4/8ZM/Z20/FR/GB/F901
A422061
CO 126/12E-R 16 A EV
HLO40/3ZM/Z20 /RS/D1
HLO63/4E/Z33SW/1
HLT100/4V/Z35/3/64/X83
HLT20/3ZM/Z33
HLT25/3E/Z20
HLT25A/3ZM/Z33
IEC60947-3 125A/Ui
JT-FH7-001
LT-FH7- 001 (RLO32/3PM-D1/Z33 GB)
LTFH7001
LT-FH7-007 20A
N3/16EU1/Z33 /SP400V
NLO25/4E
NLT125/3E/Z33
NLT125/3E/Z33 /19/1
NLT125/4V /Z39/4xZ58/X83
NLT125/4V/Z39
NLT125/4V/Z39/62/4xZ58/X83
NLT16/4V/Z33/X83/Z71+X83
NLT16/4VZM/Z33 /Z71
NLT20/4ZM/Z20
NLT25/3VZM/Z33 /X83
NLT25/3ZM/Z33
NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20
NLT25/4E/Z33

NLT250/3V/Z20/Z65
NLT32/3E/Z33
NLT32/3V/Z33/45
NLT40/3E /Z1/20
NLT40/3ZM/Z20
NLT63/3V/Z33/45
NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58
NLT80/3E/Z33
NLT80/3ZM/Z33
NS3/32EU1/Z33 /SP 230V
R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36
R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36
R9/16PLM/Z33 /3/36/D1
R9/16PLM/Z33 S/Z1/36/D1
R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1
RLO63/6PM-D2/Z33SW/2xH11
RLT32/3PM-D1/Z33 GB
RLT80/6PM-D3/Z33SW/2xH11
S681
SEA1/8E /NS
SEA10/12E /Z16/X83
SO30005
SODIV
ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84
ST031/8E /X70S/Z31
ST073/40E /Z35/F101
ST31/8ZM
ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84
ST41/8ZM
ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84

ST61/11ZM /NS
U1/11E /X83
U1/12E
U1/4ZM
U2/8ZM/F621
U2/8ZM/X70A/NS
U3/8ZM /X70A/Z15/NS
ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11
URR1/11ZM/NS
URR1/8ZM
URR1/8ZM/X70A/NS
URR1/8ZM/X85
URR1/8ZM/X85=Schild tief
URR2/8ZM/Z32/F312
V3/8ZM
V3/8ZM/X70A/NS
VN32-F3-D-SS9
WAB1014/4ZM /Z32/51/X99
WAB1739/16ZM /X83
WAB758/32ZM
WAB759/32ZM /NS
WAB837/32S
WAB857/16ZM /NS/X99
WAB943/32S
WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85
WAE1851/8ZM
WAE1971/11E /Z8/53/NS/X85
WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85
WAF217/8ZM /Z54/X73
WAF306/SORR4/8E/NS/Z16/Z53

[WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE](#)[WAH1260/6ZM /X85/79/Z54](#)[WAH663/32E](#)[WAH663/32E Z33/55/FR/GB](#)[WAH663/32E /Z33/55/FR/GB](#)[WAI152/11ZM/NS/Z20/X85](#)[WAL419/NLT164V/Z33/71/X83](#)[WAM1432/NLT20/4ZM /Z20](#)[WAM778/20/16E /Z6/7/35/X85/AW/FS](#)[WAM947/400/16E /X83/Z35/X85/Z7](#)[WAM967/250/16E /X83/X85/Z35/Z7/AW](#)[WAM967/250/16E
/X83/X85/Z35/Z7S/AW](#)[WAM976/250/16E /Z17/Z20](#)[WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83](#)[WAP159/RLT63A/6PM -D3/Z33/1/2xH11](#)[WAV072/11ZM /NS/X99](#)[WAW1013/8ZM /32SF](#)[WAW1013/8ZM /Z32](#)[WAW1013/8ZM Z32 SF BJ](#)[WAW1506/6ZM /X85/79/Z54](#)[WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901](#)[WAW883/8ZM /Z32SF/X99](#)[WAW937/8ZM /Z32SF](#)[WP12/32S](#)[WS1/11V /Z3/X85](#)[WS1/11ZM/Z32](#)[WS1/8ZM/F620](#)[WS2/11ZM /Z20S/OV/X99](#)[WS2/12E/X84](#)[WS2/8ZM](#)

WS4/8ZM /NS	
WS5/8ZM /Z11/X70S	
X72/SO/D1 /F039	
ZM-Antrieb/D0 /Z20	
ZM-Antrieb/D1 /NS	
NLT80/3ZM/Z33	Not-Ausschalter, 3 polig / Emergency stop switch, 3 poles
HLT125/3V/44/X72/83	
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	Main switch, 4 poles / On load switch, 4 poles Central mounting with nut (1 hole)
So30005 U2/8zm/X70a/Ns Umschalter 2p.1-0-2(F604)	
Ws2/8zm/F620 35q	
Urr1/8zm/X85 12s	
U1/8zm/Z32/F604 31s	
Rlt25/3pm/Z1/33/69/Hv11	
Switch Application Rlt25/3pm-D1/Z1/33/69/Hv11	
Sodiv	
Rlt16/3pm-D1/Z33/Hv 11	
Rlt25/3pm-D1/Z33/Z1/69/Hv11	
Urr1/8zm/F330 31s	
Urr1/8zm/X70a/Ns Sodivurr1/8zm/X70a/Ns	
U2/8zm/X70a/Ns So30005umschalter 2p.H-0-A (F611)	
S0rr4/11efg/Z53-X70s	
Wai085/11v /Z6	Wahlschalter T2583
Rlt80/6pm-D3/Z33sw/2xh11 Sodivreparaturschalter, 6 Polig / Maintenance Switch, 6poles	
Rlt25/3pm-D1/Z1/33/69/Hv11 01s	
Wam967/250/16e/X83/X85/Z35/Z7s/Aw Switch Bypass 1 Phase 315a 4p With Padlockable Handle	
St41/8zm/70s	

1506/6zm 06r Schalter Waw	
Wap159/Rlt63a/6pm -D3/Z33/1/2xh11 Sondernockenschalter Gem. Schalterschema	
St31/8zm/70s	
Rlt25/3pm-D1/Z33 /Z1/69/Hv11	
Rlt25/3pm/Z1/33/36/Hv11 Dm	
Lt-Fh7-00163a 690v	Wartungsschalter Sechs Pole mit zwei Hilfskontakten
Nlt20/3e/Z31sf	
Ws1/8zm/70s	
Lt-Fh7-001 Schalter	
Wah769/Nlt16/4v /Z33/71/X83	Wahlschalter
Iec 60947-3 80a/Ui 23a	
Zm-Antrieb/D1 /Z33/71	for WAH769 / NLT16 / 4V / Z33 / 71 / X83
Nbgu1050110e	
R3/Ws1/16pl/Ov/Z33/X84	
U2/8zm/F611 25s	
Zm-Antrieb/D1/Z33	
Wam967/250/16e/X83/X85/Z35/Z7s/Aw Switch Bypass 1 Phase 480a 4p With Padlockable Handle	
U1/8zm/X70a/Z32sf	
Wam947/400/16e /X83/Z35/X85/Z7 Wahlschalter	
Rlt25/3pm-D1/Z1/33/69/Hv11 01s (Cover)	
Ws1/8zm/F622 45s	
Rlt25/3pm-D1/Z33/1/69/Hv11	
Rlt25/3pm/Z1/33/36/Hv11	
U1/8zm/Z32/F611 43s	
Nlt125/4v/Z39/62/4xz58/X83 Not-Aus Schalter 4pol. Bodenbefestigung	
V3/8zm/X70a/Ns Sodivoltmeter - Umschalter, 3 Verkettete Spannungen	

Wa02235/HI025/4e/Z33sw
V3/8zm 19s
Iec60947-3 Schalter 32a/Ui 690v
Rlt25/3pm-D1/Z1/33/1/69/Hv11
Pm/D1-Deckel/Z33/69
09122/18 84 0 Wag1003 / Nlt250 / 3v Circuit Breaker For Vacuum Thermal Oil Press Lc 125/6
Nlt40/4v/Z33/Z68
Nlt25/3zm/Z33 Eingangsschalter
Ws1/8zm/X70a/Ns
Rlt25/3pm/Z1/33/36/Hv11dm
Nlo25/4e Not-Aus-Schalter, 4-Polig
Ws2/8zm/X70a/Ns
Lth-Fh7-001
Wam967/250/16e /X83/X85/Z35/Z7s/Aw Wahlschalter
Wae1971/11e /Z8/53/Ns/X85 Wahlschalter